

Manual „UP Lift 5 ”

2. TEKNISKE DATA

	<u>UP Lift 5</u>
Max. belastning i kurv	120 kg (1 person, værktøj & matriale)
Udvendig dimensioner UP Lift 5 (BxLxH)	680/1100/1900mm
Arbejdsplatform dimensioner (BxL)	480x690 mm
Maximum platform løft/sænke hastighed	10 m/min. (ved fuld batterikapacitet)
Maximum platform højde	2.94 m
Maximum UP Lift 5 vægt	140 kg
Driftspænding	12 VDC
Motorkraft	200 W
Batteri kapacitet	33 Ah
Batteri volt	12 V
Driftstemperatur	-15° C op til +40 ° C
Overbelastning	justeres individuelt
Støjniveau	Max. 70 dB

2.1. Anvendelse af UP Lift 5 til sit formål

Mobil arbejdsplatform type "UP Lift 5" er en person/materiale lift beregnet til at flytte personer til at arbejds-positioner, hvorfra de kan udfører arbejde fra arbejdsplatformen, arbejdsproceduren forudsætter, at disse personer stiger ind på platformen og forlade platformen i sin nedre udgangsposition, og som består af arbejdsplatformen med kontrolpanel, den bærende konstruktion og sideskinneprofiler med rullestyrekonstruktion og 4 sæt låsbar dobbelthjul 360° drejelig, låser/bremser når platform er løftet ca. 25 cm.

Liften er kun beregnet til indendørs brug, på plan og bærerdygtigt underlag.

2.2. Brug af UP Lift 5 – hvad man ikke må gøre

- Ikke bruge **UP Lift 5** som kran.
- Det er forbudt at anvende en punktbelastning - belastningen skal fordeles ligeligt på tværs af platformen. Anvendelse af en høj belastning på et lille område (et punkt belastning) kan beskadige platformen.
- Ikke bruge **UP Lift 5** udendørs.
- Ikke flytte **UP Lift 5** ved at trække, slæbe liften efter motorkøretøj f.eks. bil, gaffeltruck, traktor osv.
- Det er forbudt at anvende løfteudstyr (hånd eller mekaniske wirespil på **UP Lift 5**).
- Det er forbudt at stå på gelænder for at komme op i højden.
- Det er forbudt at forbinde med stænger plader etc. imellem UP Lift 5 og en anden struktur (bygninger, anden stilladser, etc.).
- Det er forbudt at læne – stille alle former af materiale op ad **UP Lift 5** under drift.
- Kun 1 person må befinde sig på arbejdsplatformen under driften af **UP Lift 5**.
- Det er forbudt at anvende **UP Lift 5** hvis den ikke er vedligeholdt og har godkendt udført kontroltjek.